

1. 携帯電話の登録(ハンズフリー設定)[1/2]

G-BOOK ALPHA 対応ナビに Bluetooth 対応携帯電話を登録します。

G-BOOK
ALPHA


au:T006/LIGHT POOL/T004/T003/SA002/SA001/G11/S004/S003/URBANO BARONE/BRAVIA Phone U1/SH008/SH007/SH006/beskey/CA005

Step1 ナビゲーションの設定 ※章末の「ご利用にあたりご注意ください」をご確認ください。

- 1 ナビ枠の[情報・G]スイッチを押し、[TEL]を選択します。
※画面はイメージです。ナビにより、スイッチの名称・位置が異なります。



- 2 [設定]を選択します。



- 3 [Bluetooth]を選択します。



- 4 Bluetooth 電話設定の [登録]を選択します。



- 5 この Bluetooth 接続画面を表示させたまま Step2 携帯電話の登録を行ってください。



Step2 携帯電話の登録 ※章末の「ご利用にあたりご注意ください」をご確認ください。

- 6 メニュー画面を表示し、[ツール]を選択します。




※機種により [アクセサリ] または [IrComm/WiFi/Bluetooth]、[赤外線/Bluetooth] の中に「Bluetooth」があります。

※画面はイメージです。
機種により画面、配置、スイッチ形状は異なります。


- 7 [Bluetooth]を選択します。



- 8 [新規登録]を選択します。




- 9 <OK>を選択します。




※機種により表示されない場合があります。

- 10 ナビを探しています。(10~15 秒)



- 11 5 で表示された機器名称 [HANDS FREE] ※を選択します。



- 12 5 で表示されたパスキー [1212] ※を入力します。



次の
ページへ

1. 携帯電話の登録(ハンズフリー設定) [2/2]

G-BOOK ALPHA 対応ナビに Bluetooth 対応携帯電話を登録します。

G-BOOK
ALPHA


au:T006/LIGHT POOL/T004/T003/SA002/SA001/G11/S004/S003/URBANO BARONE/BRAVIA Phone U1/SH008/SH007/SH006/beskey/CA005

Step2 携帯電話の登録

13 以上で登録完了です。



※登録できない場合は Bluetooth をオフにして最初からやり直してください。



14

以上で
携帯電話の登録が完了です。
ハンズフリー通話
がご利用いただけます。

G-BOOK ALPHA をご利用いただくには、
続いて「2. データ通信の設定」を
行ってください。

※本紙の記載内容は 2011 年 10 月現在のものです。

ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、G-BOOK 対応ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。

携帯電話の動作確認済機種および制限事項などを G-BOOK サイト(パソコンサイト <http://g-book.com/> 携帯サイト <http://mo.g-book.com/>)でご確認ください。

※ナビ、携帯電話の画面はイメージです。ナビ、携帯電話により画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。

※携帯電話の登録操作は車内で行ってください。Bluetooth はオフの状態に登録を開始してください。

※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。



※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。

※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。

※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。


※G-BOOK 利用中のハンズフリー通話(発着信)ができません。

〈ご参考〉電話帳の転送【2/2】 携帯電話の電話帳をナビに転送します。(全件転送)


G-BOOK
ALPHA

au:T006/LIGHT POOL/T004/T003/SA002/SA001/G11/S004/S003/URBANO BARONE/BRAVIA Phone U1/SH008/SH007/SH006/beskey/CA005

- 13 アドレス帳送信後[アドレス帳を全件送信しました]と表示されます。



- 14 携帯メモリの読み出しが終了されると、登録が完了です。



15

以上で
電話帳の転送が
完了です。

※本紙の記載内容は 2011 年 10 月現在のものです。

ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、G-BOOK 対応ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。

携帯電話の動作確認済機種および制限事項などを G-BOOK サイト(パソコンサイト <http://g-book.com/> 携帯サイト <http://mo.g-book.com/>)でご確認ください。

※ナビ、携帯電話の画面はイメージです。ナビ、携帯電話により画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。

※携帯電話の登録操作は車内で行ってください。Bluetooth はオフの状態に登録を開始してください。

※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。



※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。

※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。

※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。

※G-BOOK 利用中のハンズフリー通話(発着信)ができません。

〈ご参考〉電話帳の転送[1/2] 携帯電話の電話帳をナビに転送します。(全件転送)

au:T006/LIGHT POOL/T004/T003/SA002/SA001/G11/S004/S003/URBANO BARONE/BRAVIA Phone U1/SH008/SH007/SH006/beskey/CA005


- 1 ナビ枠の[情報・G]スイッチを押し、[TEL]を選択します。
※画面はイメージです。ナビにより、スイッチの名称・位置が異なります。



- 2 [設定]を選択します。



- 3 [電話帳]を選択します。




- 4 [電話帳転送]を選択します。



- 5 登録先グループを選択します。



- 6 ナビゲーションが待機状態になったら携帯電話の操作を行います。



- 7 携帯画面のアドレス帳画面を表示し、<サブメニュー>を選択します。




※画面はイメージです。
機種により画面、配置、スイッチ形状は異なります。

- 8 [Bluetooth 送信]を選択します。




※機種により
[アドレス帳データ
送信]の中に
[Bluetooth送信]
があります。

- 9 [全件送信]を選択します。




- 10 携帯電話の暗証番号を入力し、<OK>を選択します。




※初期設定時の携帯電話の暗証番号は
<1234>です。

- 11 [はい]を選択します。



※電話帳に画像が登録されている場合、
画像はナビに登録されません。

- 12 1. 携帯電話の登録の5で表示された機器名称
[HANDS FREE]※を選択します。



※画面に表示されていた機器名称を選択
ください。


次の
ページへ

〈ご参考〉電話帳の転送[2/2] 携帯電話の電話帳をナビに転送します。(全件転送)


G-BOOK
ALPHA

au:T006/LIGHT POOL/T004/T003/SA002/SA001/G11/S004/S003/URBANO BARONE/BRAVIA Phone U1/SH008/SH007/SH006/beskey/CA005

- 13 アドレス帳送信後[アドレス帳を全件送信しました]と表示されます。



- 14 携帯メモリの読み出しが終了されると、登録が完了です。



15

以上で
電話帳の転送が
完了です。

※本紙の記載内容は 2011 年 10 月現在のものです。

ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、G-BOOK 対応ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。

携帯電話の動作確認済機種および制限事項などを G-BOOK サイト(パソコンサイト <http://g-book.com/> 携帯サイト <http://mo.g-book.com/>)でご確認ください。

※ナビ、携帯電話の画面はイメージです。ナビ、携帯電話により画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。

※携帯電話の登録操作は車内で行ってください。Bluetooth はオフの状態に登録を開始してください。

※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。



※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。

※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。

※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。

※G-BOOK 利用中のハンズフリー通話(発着信)ができません。